



Software support

PCI Bus I/O Boards	DOS	DLL		
		Win 95/98	Win NT	Win 2000/XP
PCI bus Memory board				
PCI-M128/256/512	-	Y	Y	Y
PCI-BUS Multifunction Boards				
PCI-1800L/PCI-1800H	Y	Y	Y	Y
PCI-1802L/PCI-1802H	Y	Y	Y	Y
PCI-1202L/PCI-1202H	Y	Y	Y	Y
PCI-1002L/PCI-1002H	Y	Y	Y	Y
PCI-1602F	Y	Y	Y	Y
PCI-1602	Y	Y	Y	Y
PIO-821L/PIO-821H	-	-	-	-
PCI-BUS A/D,D/A Boards				
PIO-DA16	Y	Y	Y	Y
PIO-DA8	Y	Y	Y	Y
PIO-DA4	Y	Y	Y	Y
PISO-813	Y	Y	Y	Y
PISO-DA2	Y	Y	Y	Y
PCI-BUS Digital I/O Boards				
PIO-D144	Y	Y	Y	Y
PIO-D168	Y	Y	Y	Y
PIO-D96	Y	Y	Y	Y
PIO-D64	Y	Y	Y	Y
PIO-D56	Y	Y	Y	Y
PIO-D48	Y	Y	Y	Y
PIO-D24	Y	Y	Y	Y
PCI-TMC12A	Y	Y	Y	Y
PCI-P16R16	Y	Y	Y	Y
PCI-P8R8	Y	Y	Y	Y
PCI-P16C16	Y	Y	Y	Y
PCI-P16POR16	Y	Y	Y	Y
PISO-P8R8	Y	Y	Y	Y
PISO-P8SSR8AC	-	Y	Y	Y
PISO-P8SSR8DC	-	Y	Y	Y
PISO-P32A32	-	Y	Y	Y
PISO-P32C32	Y	Y	Y	Y
PISO-A64	-	Y	Y	Y
PISO-C64	Y	Y	Y	Y
PISO-P64	Y	Y	Y	Y
PISO-725	Y	Y	Y	Y
PISO-730	Y	Y	Y	Y
PISO-730A	Y	Y	Y	Y

Note: Y:Ready

- :Not ready

