



Software support

ISA Bus I/O Boards	DOS	DLL		
		Win 95/98	Win NT	Win 2000/XP
ISA-Bus Isolated Data Acquisition Board				
ISO-AD32H/ISO-AD32L	Y	Y	Y	Y
ISO-DA8	Y	Y	Y	Y
ISO-DA16	Y	Y	Y	Y
ISO-LDH/ISO-LDL	Y	Y	Y	Y
ISO-813	Y	Y	Y	Y
ISO-P32C32	Y	Y	Y	Y
ISO-P64	Y	Y	Y	Y
ISO-C64	Y	Y	Y	Y
ISO-730	-	Y	Y	Y
P8R8DIO	Y	Y	Y	Y
P16R16DIO	Y	Y	Y	Y
ISA-Bus Multi-Function Boards				
A-826PG	Y	Y	Y	Y
A-823PGH/A-823PGL	Y	Y	Y	Y
A-822PGH/A-822PGL	Y	Y	Y	Y
A-821PGH/A-821PGL	Y	Y	Y	Y
A-8111	Y	Y	Y	-
A-812PG	Y	Y	Y	Y
ISA-Bus Data Acquisition Boards				
A-626	Y	Y	Y	Y
A-628	Y	Y	Y	Y
DIO-24	Y	Y	Y	Y
DIO-48	Y	Y	Y	Y
DIO-64/3	Y	Y	Y	Y
DIO-64/6	Y	Y	Y	Y
DIO-96	Y	Y	Y	Y
DIO-144	Y	Y	Y	Y
TMC-10	Y	Y	Y	-
Motion Control Boards				
PISO-PS300	Y	Y	Y	Y
PISO-Encoder600	Y	Y	Y	Y
PISO-Encoder300	Y	Y	Y	Y
Encoder 300	Y	Y	Y	Y
STEP-200	Y	Y	Y	Y
SERVO-300	Y	Y	Y	Y
DN-68	-	-	-	-
DB-200	-	-	-	-
DB-8R	-	-	-	-
GPIB Boards				
PCI-488	Y	Y	Y	Y
PC-488	Y	Y	Y	Y
Watchdog Boards				
WDT-01	Y	Y	Y	Y
WDT-02	Y	Y	Y	Y
WDT-03	Y	Y	Y	Y
DB-3R	-	-	-	-

Note: Y:Ready
- :Not ready



Software support

LabVIEW			OCX			LINUX	JAVA	DasyLab
Wins 95/98	Win NT	Win 2000/XP	Wins 95/98	Win NT	Win 2000/XP			
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	Y	-	Y
-	-	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Y	Y	Y	-	-	-	Y	-	Y
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	-	-	-	-	-	-	-
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-
Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Y	Y	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-