

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CAN-2057C



螺絲起子



快速安裝指南

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站




- 一般網站



1 調整站號、通訊速率及終端電阻

依使用者對於 CANopen 網路的需求，設定本模組在 CANopen 網路上的站號以及共同通訊速率，如果本模組位於網路的終端，根據標準 CANopen 網路規範，本模組須啟用終端電阻。




2 I/O 點接線方式


Module Name	CAN-2057C	
Output Type	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
Drive Relay	Relay Off	Relay On
Resistance Load	Relay Off	Relay On

3 CAN 通訊埠接線方式

兩線式接線



三線式接線



四線式接線

