

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



WP-8147
WP-8447
WP-8847



microSD card 卡及
micro SD/SD 轉接卡



螺絲起子

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 行動版網站




- 一般網站

1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前，請先確認旋轉式按鈕的位置在『0』。




2 設置電源及連接 PC 和螢幕



3 插入 I/O 模組



WP-8xx7 具有 1/4/8 I/O 擴充插槽，可支援 I-8K 及 I-87K 系列高卡 I/O 模組。

更多可用於擴充 WinPAC 的 I/O 模組資訊，請參閱網站。




4 使用 PAC Utility 管理 WP-8xx7

- 1) 執行桌面上的 PAC Utility 。
- 2) 設定 IP 位址 (DHCP)、FTP 伺服器、自動執行檔...等功能。
- 3) 於 File 選單中選取 Reboot 來重啟 WP-8xx7 使設定生效。




5 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組

- 1) 執行桌面上的 DCON Utility Pro 。
- 2) 點選  按鈕。
- 3) 設定通訊參數。



4) 點選  按鈕。

5) 於清單中點選模組名稱，進入設置畫面進行模組的設定。




6 變更使用者介面語系

1) 點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後再點選 Regional Settings 選項。



2) 點選 User Interface Language 頁籤，選取您的使用語系後，點選 OK 按鈕。



3) 執行 PAC Utility 來重啟 WP-8xx7 使設定生效。