

# PISO-CAN Series FAQ

Q1、PISO-CAN 系列的CAN卡是否支援CANopen主端及僕端的功能? (2013/12/05,Andy)	2
Q2、為何執行PISO-CAN RTX的範例時都會出現下列的錯誤訊息? (2013/12/05,Andy)	2

**Q1、PISO-CAN 系列的CAN卡是否支援CANopen主端及僕端的功能？  
(2013/12/05,Andy)**

A:

目前 PISO-CAN 系列的 CAN 卡只支援 CANopen 主端 PDO/SDO 的功能，並不支援僕端的功能，使用者可以由下列網址來獲得 CANopen 主端的相關函式庫。

[http://www.icpdas.com/products/Remote\\_IO/can\\_bus/cpm\\_lib.htm](http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/cpm_lib.htm)

(2013/12/05, Andy)

**Q2、為何執行PISO-CAN RTX的範例時都會出現下列的錯誤訊息？  
(2013/12/05,Andy)**



A:

在使用 PISO-CAN 系列的 RTX API 函式前，使用者需要先執行“pisocan\_rtx.rtss”檔案，這樣硬體才會常運作。

(2013/12/05, Andy)