

產品內容


除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



XP-9x88-IoT



螺絲起子



60mm 導軌
固定架 x 2

XP-9188-IoT

XP-9388-IoT

XP-9788-IoT



M3 x 6L 螺絲*8



RJ-45 防水套組


相關資源

如何透過泓格科技官網(www.icpdas.com)搜索驅動程式、手冊和產品規格

- 瀏覽器版



- 行動裝置版



技術支援


service@icpdas.com
www.icpdas.com

1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前，請先確認旋轉式按鈕的位置在『0』。



2 設置電源及連接 PC 和螢幕



3 插入 I/O 模組

XP-9x88-IoT 具有 1/3/7 擴充插槽，可支援 I-9K 以及 I-97K 系列之 I/O 模組。

更多可用於擴充 XPAC 的 I/O 模組資訊，請參閱網站。




4 使用 PAC Utility 管理 XP-9x88-IoT

1) 滑鼠雙擊 PAC 桌面上的『PAC Utility』捷徑。



2) 滑鼠雙擊工具列內的『網際網路存取』圖示，滑鼠雙擊『乙太網路』，接著點選『IPV4』，再點選『屬性』進入設定 IP 的畫面。

3) 點選『使用下列 IP 位址』鍵入自己的電腦 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器等等資訊。




4) 完成後點『OK』儲存所有設定。

5 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組

1) 執行桌面上的 DCON Utility Pro


2) 點選  按鈕。

3) 設定通訊參數。



4) 點選  按鈕。

5) 於清單中點選模組名稱，進入設置畫面進行模組的設定。




6 變更使用者介面語系

- 1) 點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後再點選 Regional Settings 選項。



- 2) 點選 User Interface Language 頁籤，選取您的使用語系後，點選 OK 按鈕。





- 3) 執行 PAC Utility 來重啟 PAC 以儲存所有設定。

7 版本檢查

XP-9x88-IoT 全系列僅支援最新版本的 Workbench 和 Runtime:

- **Workbench 11.0 以上**，搭配 **Runtime 版本 2.xx** (出廠預設)

版本確認表格

Workbench 11.0	Runtime Ver. 2.xx
 A screenshot of the Win-GRAF Workbench 11.0.03 application window. The title bar shows 'Win-GRAF 11.0.03' with a red circle around the version number. The menu bar includes File, View, Tools, Window, and Help. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is labeled 'Workspace'.	 A screenshot of the Win-GRAF Runtime 2.1.0 application window. The title bar shows 'Win-GRAF 2.1.0' with a red circle around the version number. The window has tabs for General, Retain, and Module Info. The 'General' tab is selected, showing 'Runtime License: Yes'.

注意：出貨的 Win-GRAF Runtime 必須搭配 Win-GRAF Workbench V11 版 (或以上)。

8 下載新版的 Win-GRAF Workbench V11

輸入『**win-graf**』在泓格首頁的關鍵字搜尋框裡。找到『軟體下載』頁籤並且點選下載 Win-GRAF Workbench 最新安裝版本。



ICP DAS

win-gr

Module: Win-GRAF
Info: Win-GRAF 首頁, 包含全部資訊

Workbench軟體介紹 PAC特色 選型表 PAC比較 授權說明 **軟體下載** 功能與應用

Win-GRAF

Win-GRAF Workbench 軟體下載:

名稱	版本	檔案日期	下載連結
Win-GRAF Workbench 軟體	11.0.03	2023-01-12	安裝檔

9 乙太網路通訊埠(Port)設定

Win-GRAF Runtime (2.xx) 以上的版本，可支援乙太網路通訊埠設定。建議維持預設值為 **1100**。設定後必須重新啟動 Win-GRAF Runtime 才會生效。

