

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括下列項目：



USB-4018HS / USB-4018HS-16 x1



USB 傳輸線(1.5M) x1  
CA-USB-AM1-L015

## 技術支援


[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

## 技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站



- 一般網站


# 驅動程式安裝

- 1) 下載 USB-4018 Utility installer (包含 USB-4018 Utility 與驅動程式)  
<https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=8628>


## USB-4018 Utility

檔案名稱	版本	檔案日期	大小	備註	
USB-4018-Utility-Installer		2023-05-03	3.1 MB		

- 2) 點選 USB\_4018H\_Installer.exe。按滑鼠右鍵，選擇 ”以系統管理員身分執行(A)” ，並依照指示完成安裝。



- 3) 連接電腦與 USB-4018HS 系列模組，即可透過 USB 供電啟動模組。



- 4) 在裝置管理員 > 連接埠節點下找到 USB-4018HS 系列模組的驅動 ICPDAS USB-4018H USB Data Acquisition (COMn) ，  
n 即為 USB-4018HS 系列模組的 COM Port 號碼。

