

EMP-2848M 韌體更新手冊

繁體中文

1.0 版本, 2024 年 06 月



承諾

鄭重承諾：凡泓格科技股份有限公司產品從購買後，開始享有一年保固，除人為使用不當的因素除外。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害，泓格科技股份有限公司不承擔任何的法律責任。泓格科技股份有限公司有義務提供本系列產品詳細使用資料，本使用手冊所提及的產品規格或相關資訊，泓格科技保留所有修訂之權利，本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知，本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所造成侵害構成的法律責任，未事先經由泓格科技書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內容。

版權

版權所有 © 2024 泓格科技股份有限公司，保留所有權利。

商標

文件中所涉及所有公司的商標，商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所持有。

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們，我們將會為您提供完善的諮詢服務。

service@icpdas.com



支援

EMP-2848M

1. 韌體更新流程

本章說明如何使用網頁介面更新韌體，更新流程如下：


1. 登入網頁介面。




ICP DAS 泓格科技
ICP DAS CO., LTD.

Login


2. 點擊 System->General 節點。
3. 點擊“Software Update”按鈕。




4. 出現開啟檔案對話框，選擇本地端韌體更新檔(.efw)。




5. 出現檔案確認對話框，若確認無誤後點選 OK 按鈕。



6. 開始軟體更新流程，等待進度條到達 100%後沒有任何錯誤產生時，表示軟體更新成功。



7. 若軟體更新包中包含網頁軟體的更新時，則會重啟網頁伺服器，等待重啟完成。



8. 重啟完成後瀏覽器請執行強制重新整理來清除快取，常用瀏覽器快速鍵如下：

- Chrome

Windows/Linux:

1. 按住 Ctrl 並點選重新載入按鈕。
2. Ctrl + F5。
3. Ctrl + Shift + R。

MacOS:

1. 按住 Shift 並點選重新載入按鈕。
2. Command + Shift + R。

- Firefox

Windows/Linux:

1. 按住 Ctrl 並點選重新載入按鈕。
2. Ctrl + F5。
3. Ctrl + Shift + R。

MacOS:

1. 按住 Shift 並點選重新載入按鈕。
2. Command + Shift + R。