



產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

(P)ET-2218H-16/S1 = (P)ET-2218H-16 + CN-1826M



(P)ET-2218H-16 *1



CN-1826M *1



螺絲起子 *1

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

<https://www.icpdas.com>

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站



- 一般網站



產品名稱 | 搜索

Google | 搜索

(P)ET-2218H-16/S1 組裝圖，應用於(P)ET-2218H-16 和 CN-1826M

1. 插入子板 CN-1826M
2. 卸下螺絲移除外殼，並鎖緊螺絲，
將 CN-1826M 固定至 (P)ET-2218H-16

1. 插入子板 CN-1826M



2. 卸下螺絲移除外殼，並鎖緊螺絲，將 CN-1826M 固定至 (P)ET-2218H-16

