


Q: 如果发生 **WISE** 无法正常启动或运作，该如何处理？

A:

如果 **WISE** 控制器发生异常状态，可参照下方图表，进行对应的处理方式：



A. [重新设定 OS 设定](#)

B. [重新安装 WISE 韧体](#)

C. [重灌 OS 与安装 WISE 韧体](#)