

WP-2000M(X)-CE7 快速上手指南

v1.2, January 2025

產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



WP-2000M(X)-CE7

WP-2241M-CE7 WP-2241MX-CE7 WP-2641M-CE7



歐式壓著端子* 16



microSD 卡及 micro SD/SD 轉接卡




技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

• 行動版網站

技術支援

service@icpdas.com www.icpdas.com



• 一般網站






PRODUCTS SOLUTIONS NEWS & EVENTS SUPPORT CORPORAT


1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前,請確保開關置於"0"位置。




2 設置電源連和接 PC 及螢幕

- 1) 連接 USB 滑鼠或 USB 鍵盤至 USB 埠
- 2) 透過交換器,連接 Laptop/PC 至 LAN 埠
- 3) 連接+12 至+48 VDC 的電源供應器至接頭的 PWR 端及 GND 端
- 4) 連接顯示器至 VGA 埠



3 變更使用者介面語系

1) 點選 Start 選單,指向 Settings,點選 Control Panel,然後再點選 Regional Settings 選項




2) 點選 User Interface Language 頁籤,選取您的使用語系後, 點選 OK 按鈕





3) 雙擊桌面上的 PAC Utility 來重啟 WP-2000M(X)-4Gx-CE7 使設定生效




4 使用 PAC Utility 管理 WP-2000M(X)-CE7

1) 執行桌面上的 PAC Utility



2) 設定 IP 位址(DHCP)、FTP 伺服器、自動執行檔...等功能



3) 重啟 WP-2000M(X)-4Gx-CE7 使設定生效

