

SMS-530 FAQ

目錄

Q01：我透過超級終端機傳送 50 次+++hello 給 SMS-530 的 COM3，但手機只收到 3 封 hello 的簡訊，為何不是收到 50 封? 3

Q02：我在電話號碼欄位前面加上+的符號卻無法發送簡訊是甚麼原因? 3

Q03：SMS-530 可以在相同的 DI 同時使用 ON/OFF 觸發簡訊嗎? 3

Q01：我透過超級終端機傳送 50 次+++hello 給 SMS-530 的 COM3，但手機只收到 3 封 hello 的簡訊，為何不是收到 50 封？

A01：SMS-530 正在傳送簡訊時，從 COM3 進來的序列資料會被忽略，直到簡訊傳送完成。SMS-530 傳送簡訊的時間約 3~5 秒，建議增加 5 秒以上的延遲時間在每個要傳送給 SMS-530 的指令中間。

Q02：我在電話號碼欄位前面加上+的符號卻無法發送簡訊是甚麼原因？

A02：SMS-530 無法在電話號碼欄位加上+的符號，若要傳送發送國際簡訊，應使用一般的國際冠碼代替+的符號。

Q03：SMS-530 可以在相同的 DI 同時使用 ON/OFF 觸發簡訊嗎？

A03：SMS-530 無法在相同的 DI 同時設定 ON 和 OFF 觸發簡訊，必須擇一使用，亦無相關功能的產品。