分类/Classification	☑ tDS ☐ tGW	☐ PETL/tET/tPET	☑ DS/PDS/PPDS	☐ tM-752N
	☐ I/O Card	☐ VXC Card	☐ VxComm	☑ 7188EN
作者/Author	Tammy	日期/Date 2014-12-03	编号/NO.	FAQ-040

问题: 如何配置 tDS/PDS/7188EN 系列模块的 TCP Port 码?

答: tDS/PDS/7188EN 系列模块内建有网页服务器来充许用户配置模块的各项功能。因此，用户可以透过网络来轻松设定自己所需要的 TCP Command Port，当 TCP Command Port 设定完成后，tDS/PDS/7188EN 系列模块上串行端口所对应的 TCP Port 也会跟着一起改变,其模块上第一个串行端口所对应的 TCP Port 便是 "TCP Command Port +1"，第二个串行端口所对应的 TCP Port 便是 "TCP Command Port + 2"... 其它串行端口所对应的 TCP Port 将以此类推。

注意: tDS/PDS/7188EN 系列模块默认 Command Port = 10000，其模块串行端口 COM1/COM2/COM3 的 TCP Port = 10001/10002/10003。

详细配置步骤如下:

步骤 1: 执行 **VxComm Utility** 来搜寻 **tDS/PDS/7188EN** 系列模块。

VxComm Utility 下载位置如下:
http://www.icpdas.com/products/Software/
VxComm/vxcomm.htm

步骤 2: 配置正确有效的网络设定至 **tDS/PDS/7188EN** 系列模块。

请参考至快速入门指南 "太网络配置设定"。

tDS 系列	PDS/7188EN 系列
下载快速入门指南	下载快速入门指南

步骤 3: 打开 **web** 浏览器，在网址列中输入 **tDS/PDS/7188EN** 系列模块的 **IP** 地址。**(或是按 VxComm Utility** 中的 **"Web"** 按。**)**

步骤 4: 进入网页服务器中。

tDS 系列

请在 **"Login password"** 字段输入密码 (第一次登入的用户请输入原厂默认的密码 admin)，然后单击 **"Submit"** 按钮来进入网页服务器。

PDS/7188EN 系列

步骤 5: 配置您所需的 **TCP Command Port (**预设设定**: 10000)**。

tDS 系列

1. 单击"Network Setting"标签链接进入设定页面。
2. 在 TCP Command Port 字段中输入您的 TCP Command Port 值。
3. 单击"Update Settings"按钮来完成配置。

> ⚠️ 范例: 当 **tDS-718** 模块的 **TCP Command Port** 设定为 **100** 时，
> 其模块 **Port1** 对应的 **TCP Port** 便为 **101**。

PDS/7188EN 系列

1. 单击 "Network Setting" 标签链接进入设定页面。
2. 在 Command Port 字段中输入您的 TCP Command Port 值。
3. 单击 "SET TCP/IP" 按钮来完成配置。

范例: 当 **PDS-755-MTCP** 的 **Command Port** 设定为 **100** 时，其模块 **Port1/Port2/Port3/Port4/Port5** 对应的 **TCP Port** 便为 **101/102/103/104/105**。

-完成-