

WP-8xx8-CE7 快速上手指南

V2.2, Apr. 2023

產品內容

除了本『快速上手指南』外,此產品內容還包括以下這些配件:



相關資源

如何透過泓格科技官網 (www.icpdas.com)搜索驅動程式、手冊和產品規格

• 瀏覽器版



• 行動裝置版



技術支援

service@icpdas.com www.icpdas.com

1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前,請先確認旋轉式按鈕 的位置在『0』。



2 設置電源及連接 PC 和螢幕



3 插入 I/O 模組



4 使用 PAC Utility 管理 WP-8xx8-CE7

- 1) 執行桌面上的 PAC Utility。
- 2) 設定 IP 位址 (DHCP)、FTP 伺服器、 自動執行檔...等功能。____
- **3)** 於 File 選單中選取 Reboot 來 重啟 WP-8xx8-CE7 使設定生效。





5 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組





5) 於清單中點選模組名稱,進入設置畫面進行模組的設定。



6 變更軟體介面語系

1) 點選 Start 選單, 指向 Settings, 點選 Control Panel, 然後再點選 Regional



2) 點選 User Interface Language 頁籤,選取您的使用語系後,點選 OK



7 版本檢查

Workbench 和 Runtime 版本有搭配的規則:

- Workbench 11.0 搭配的版本為 Runtime Ver. 2.xx (出廠預設)
- Workbench 1.08 搭配的版本為 Runtime Ver. 1.xx

檢查方法如下:	
Workbench 11.0	Runtime Ver. 2.xx
Win-GRAF 11.0.03 File View Tools Window Help	Win-GRAI 2.1.0 General Retain Module Info
	Runtime License: Yes
Workbench 1.08	Runtime Ver. 1.xx
※舊版紅圈處不會顯示版本號	
Win-GRAF File View Tools Window He	Win-GRAF-WP-8x28 WP-8x28 driver Version 1.04,
Workspace No s	This product is licensed.

注意:出貨的Win-GRAF Runtime 必須搭配Win-GRAF Workbench V11版(或以上)。

8 下載新版的 Win-GRAF Workbench V11

輸入『win-graf』在泓格首頁的關鍵字搜尋框裡。找到『軟體下載』頁 籤並且點選下載 Win-GRAF Workbench 最新安裝版本。

	win-gr	win-gr Q				桿	
LICP DAS Module Info: W		Win-GRAF n-GRAF 首頁, 包含全部資訊		y			
Workbench軟體 介紹	PAC特色	選型表	PAC比較	授權說明	軟體下載	功能與關	
Win-GRAF							
Win-GRAF Workbe	nch 軟體下載:						
	名稱		版本	檔案日期	下載	連結	
Win-G	RAF Workbench 軟		11.0.03	2023-01-12	安装	ŧ檔	

9 回復舊版 Win-GRAF Runtime (1.xx)

Win-GRAF runtime (2.xx)不完全支援由 Win-GRAF Workbench 1.08 版編譯的檔案,且目前並沒有進行相容性的開發計畫。如需回復舊版軟體,請 自行下載並復原 PAC 的 Win-GRAF runtime 1.xx 的版本。

回復至舊版方式如下:

1) 將步驟 5 的頁籤往下卷到底並點擊『舊版 Workbench 軟體與驅動程式 下載』開啟表格。

● 舊版Workbench軟體與驅動	動程式下載:	
名稱	檔案日期	下載連結
Workbench 1.08	2015-07-28	<u>安裝檔</u>
VP-x2x8-CE7	2018-11-04	
WP-5238-CE7	2018-11-14	
WP-8x28-CE7	2019-04-18	驅動程式
WP-9x28-CE7	2020-09-01	
VD 0,20 CF6	2010 07 26	

2)點選『驅動程式』[,] 複製舊版 Win-GRAF_Install er_Old.Zip 到隨身 碟或者 micro SD 卡 內,並解壓縮。

3) 安裝 Runtime

在 PAC 上的隨身碟或 micro SD 找到" Win-GRAF_Installer_Old"目錄,如下方截圖所示:

<u>File Edit View Go Fa</u> r	vorites) 🕨 🗈 🔀 🕯		
Address WSB_DiskWin-GRAF_Installer_Old				
Name	Size	Туре	Date Modified	
C Win-GRAF		File Folder	10/17/2022 11:34 AM	
WinGRAF_Installer_Old_AR	221KB	Application	10/14/2022 5:45 PM	
Reference Applied Action Actio	163KB	Application	10/14/2022 5:45 PM	

此處因應不同的 CPU 故需選擇不同的執行檔:

- XP-8x28-CE6 系列:請選擇 "WinGRAF_Installer_Old_X86.exe"
- WP-9xx8-CE7、WP-8x28-CE7、WP-5238-CE7、VP-x2x8-CE7 系列型 號:請選擇 "WinGRAF_Installer_Old_**ARM**v4I.exe"

更新成功後,需重新啟動 PAC。

Address WSB_DiskWin-GRAF_Installer_Old				
Name	Size	Туре	Date Modified	
🗁 Win-GRAF		File Folder	10/17/2022 11:34	AM -
💑 WinGRAF_Installer_Old_AR	221KB	Application	10/14/2022 5:45	PM
🚜 WinGRAF_Installer_Old_x86	163KB	Application	10/14/2022 5:45	PM
	Win	-GRAF Install	er	OK
	Cli =:	ck install to star	t.	Install Close

Win-GRAF Installer OK	Win-GRAF Installer	OK
Start installing PAC Type: WP8000, OK Executing Runtime: No Installing ICP DAS WinGRAFCab_WP8 Copying files VSystem_disk/WIN-GRAFVmscorlib.DLL Cancel	Start installing Install PAC Type: WP8000, OK Install Executing Runtime: No Install Install: OK Close Remove auto-execution Varning Read License: Warning Finish Yes	

10 乙太網路通訊埠(Port)設定

Win-GRAF Runtime (2.xx) 以上的版本,可支援乙太網路通訊埠設定。建議維持預設值為**1100**。設定後必須重新啟動 Win-GRAF Runtime 才會生效

Win-GRAF 2.1.0	ОК
General Retain Modu	le Info
Runtime License:	Yes
Workbench License:	No
Mode:	Standard
State:	Idle
Task:	No Task
Demo Elapse:	00:00:00
Workbench Port:	1100 1100 Set
	Start Stop Terminate